

# Installer un lavabo

Fonctionnels et esthétiques, les lavabos se déclinent dans une large gamme de matières et de formes et sont très simples à poser. Il vous suffit de suivre ces quelques conseils.

 Difficulté Facile

 Durée 0 minute(s)

 Catégories Maison

 Coût 0 EUR (€)

## Sommaire

Introduction

Étape 1 - Pose de la bonde (1/2)

Étape 2 - Pose de la bonde (2/2)

Étape 3 - Montage du mitigeur (1/6)

Étape 4 - Montage du mitigeur (2/6)

Étape 5 - Montage du mitigeur (3/6)

Étape 6 - Montage du mitigeur (4/6)

Étape 7 - Montage du mitigeur (5/6)

Étape 8 - Montage du mitigeur (6/6)

Étape 9 - Installation du système de vidange (1/5)

Étape 10 - Installation du système de vidange (2/5)

Étape 11 - Installation du système de vidange (3/5)

Étape 12 - Installation du système de vidange (4/5)

Étape 13 - Installation du système de vidange (5/5)

Étape 14 - Pose du lavabo (1/11)

Étape 15 - Pose du lavabo (2/11)

Étape 16 - Pose du lavabo (3/11)

Étape 17 - Pose du lavabo (4/11)

Étape 18 - Pose du lavabo (5/11)

Étape 19 - Pose du lavabo (6/11)

Étape 20 - Pose du lavabo (7/11)

Étape 21 - Pose du lavabo (8/11)

Étape 22 - Pose du lavabo (9/11)

Étape 23 - Pose du lavabo (10/11)

Étape 24 - Pose du lavabo (11/11)

Commentaires

## Introduction

- Choisissez le lavabo et les accessoires en fonction de l'installation de vos arrivées et sorties d'eau. Chaque configuration a ses particularités.
- Choisissez les fixations du lavabo en fonction de la nature du mur.

## Matériaux

## Outils

- Une clé plate
- Un tournevis plat
- Un tournevis cruciforme
- Une clé à tube
- Un niveau à bulle
- Un crayon
- Une perceuse à percussion
- Un marteau

### Étape 1 - Pose de la bonde (1/2)

Placez les pièces de la bonde pour les assembler sur le lavabo.



### Étape 2 - Pose de la bonde (2/2)

Commencez par poser un joint et la grille dans le fond du lavabo.  
En dessous du lavabo posez un 2ème joint puis la bague de serrage et serrez l'ensemble.



### Étape 3 - Montage du mitigeur (1/6)

Vous devez préparer le mitigeur avant de l'installer.  
Raccordez les 2 flexibles d'alimentation au robinet en serrant d'abord à la main et terminez à la clé, un quart de tour suffit.



## Étape 4 - Montage du mitigeur (2/6)

Vissez la tige filetée en serrant à la main puis à la clé.  
Serrez un demi-tour.



## Étape 5 - Montage du mitigeur (3/6)

Insérez la partie haute de la tirette de vidange dans le trou à l'arrière du mitigeur et vissez ensuite la seconde partie.



## Étape 6 - Montage du mitigeur (4/6)

Glissez maintenant le raccord et le joint d'embase autour des flexibles, de la tige filetée et de la tirette.



## Étape 7 - Montage du mitigeur (5/6)

Faites passer l'ensemble des tiges et raccords dans le trou du lavabo.  
En dessous, ajoutez le joint, la bride de maintien et l'écrou de serrage et vissez à la main.



## Étape 8 - Montage du mitigeur (6/6)

Ajustez la position du mitigeur et vissez fermement l'écrou.



## Étape 9 - Installation du système de vidange (1/5)

Dévissez la partie basse de la tirette.



## Étape 10 - Installation du système de vidange (2/5)

Dévissez la bague de la bonde. Placez l'axe de vidage dans son logement et revissez la bague.



## Étape 11 - Installation du système de vidange (3/5)

Raccordez les deux tiges avec la chape métallique. Glissez maintenant la partie basse de la tirette et resserrez la.



## Étape 12 - Installation du système de vidange (4/5)

Resserrez la chape sur les tiges.

Si les tiges sont trop longues pour le lavabo, vous devrez les scier.



## Étape 13 - Installation du système de vidange (5/5)

Testez le système de vidage.

Vous pourrez ajuster son fonctionnement en agissant sur la chape.



## Étape 14 - Pose du lavabo (1/11)

Repérez les points de perçage sur les murs à l'aide du gabarit.



## Étape 15 - Pose du lavabo (2/11)

Assurez vous que le gabarit soit parfaitement horizontal.

Utilisez le niveau à bulles et ajustez sa position.



## Étape 16 - Pose du lavabo (3/11)

Tracez les repères au crayon.

## Étape 17 - Pose du lavabo (4/11)

Percez sur les repères, puis chevillez avec des chevilles adaptées à la nature du mur.

---

## Étape 18 - Pose du lavabo (5/11)

Vissez les deux tiges filetées.



## Étape 19 - Pose du lavabo (6/11)

Posez le lavabo.



## Étape 20 - Pose du lavabo (7/11)

Vissez les écrous sur les tiges filetées.



## Étape 21 - Pose du lavabo (8/11)

Vissez à la main les flexibles sur les arrivées d'eau.  
Terminez à la clé plate.



## Étape 22 - Pose du lavabo (9/11)

Passez le tuyau dans la cloison puis, de l'autre côté de la cloison, enflez la bague de raccordement et le joint autour du tuyau et serrez l'ensemble.



## Étape 23 - Pose du lavabo (10/11)

Revenez coté lavabo, glissez la bague et le joint sur le tuyau.



## Étape 24 - Pose du lavabo (11/11)

Posez un joint entre le siphon et la bonde du lavabo puis serrez le raccord au niveau de la bonde et du tuyau d'évacuation, à la main puis à la clé.

