

Massicot ClassicCut

Utilisation d'un massicot ClassicCut

C'est quoi un massicot ?

Le massicot permet de découper un ensemble de feuilles avec précision. Il peut accueillir 25 feuilles maximum, allant du A7 (74x105mm) au A3 (420x297mm).

 Difficulté Très facile

 Durée 10 minute(s)

 Catégories Machines & Outils

 Coût 0 EUR (€)

Sommaire

Introduction

Étape 1 - Prévention :

Étape 2 - Chargement du papier

Étape 3 - Massicotages

Commentaires

Introduction

Caractéristiques de l'outil :

- Cisaille Rexel ClassicCut CL420
- Dimensions : 410 x 204 x 834
- Le massicot permet de découper un ensemble de feuilles avec précision. Il peut accueillir 25 feuilles maximum, allant du A7 (74x105mm) au A3 (420x297mm).
- Il peut notamment découper des feuilles plastiques, papier craft cartonné, calques...

Matériaux

Outils

Étape 1 - Prévention :

Attention c'est un outil qui comporte une lame, il faut la manipuler avec précaution, être attentif et concentré.

Étape 2 - Chargement du papier

- Levez la tirette afin de placer le papier
- Rabaissez-la pour que le papier ne bouge plus



Étape 3 - Massicotages

- Sur le manche du massicot, vous trouverez un loquet. Poussez-le vers vous pour pouvoir soulever la lame
- Rabattez le pour couper le papier
- **Attention** : lorsque que vous descendez la lame, vérifiez que vos doigts ne sont pas dans la trajectoire de découpe
- N'oubliez pas de repousser le loquet de sécurité lorsque vous avez fini de couper.

